


NOTA: A UTILIZAR CUANDO SE INSTALAN SIMULTANEAMENTE 1 ó 2 CIRCUITOS DE MT CON 1 ó 2 CIRCUITOS DE BT.
 VER PROCEDIMIENTO DMH00100. DOC APARTADO 2.6

Cotas en cm

* Para lista de materiales ver plano DPH05001. DWG

 <p>Grupo Endesa</p>	<p>ZANJA MIXTA MT/BT EN ACERA O TIERRA PROTECCION TUBO SECO</p>	<p>DIRECCION GENERAL DE DISTRIBUCION Dirección de Explotación</p>	
		<p>LINEAS SUBTERRANEAS MT</p>	
<p>FECHA: 06/00</p>	<p>ESCALA: 1/15</p>	<p>DPH04101.DWG</p>	<p>N°HOJAS 01</p>
		<p>N°HOJA 01</p>	